

## Welche Batterie gehört in welchen Sender?

Funkkomponenten:		Batterietypen (aktuell)	Batterietypen (Vorgänger)
<b>BEWEGUNGSMELDER</b>			
NEXT T PIR MCW	NeXt PIR Funk-Bewegungsmelder - 90°; 12x12m	3V CR123A	
NEXT T K-985 MCW	NeXt tiertoleranter Funk-Bewegungsmelder (bis 36Kg) - 90°; 12x12m	3V CR123A	
DISCOVERY PIR MCW	Discovery PIR Funk-Bewegungsmelder - 90°; 15x15m	3V CR2	3,6V 1/2AA
DISCOVERY K-980 MCW	Discovery tiertoleranter Funk-Bewegungsmelder (bis 36Kg) - 90°; 15x15m	3V CR2	3,6V 1/2AA
MCPIR 3000	MCPIR 3000 Funk-Bewegungsmelder - 90°;	3,6V 1/2AA	
K-940 MCW	K-940 tiertoleranter Funk-Bewegungsmelder - 90°;	3,6V 1/2AA	
<b>SPEZIELLE MELDER</b>			
MCT-425	Funk-Rauchmelder (Optisch)	9V Block - Alkaline oder Lithium	
MCT-440	Funk-Gasmelder	NV	
MCT-550	Funk-Wasserstandsmelder	3V CR2	3,6V 1/2AA
MCT-501	Akustischer Funk-Glasbruchmelder	3V CR2	3,6V 1/2AA
MCT-100	2 Kanal Sender	3V CR2	3,6V 1/2AA
MCT-302 N	Funk-Magnetkontakt mit zusätzlichem Eingang	3V CR2	3,6V 1/2AA
<b>HANDESENDER &amp; BEDIENTEILE</b>			
MKP-150	2-Wege-Fernbedienung mit Display und Codetastatur	3V CR123A (2 Stück)	
MCM-140	1-Wege-Fernbedienung mit Codetastatur	3V CR123A	
MCT-234	Funk-Handsender 4 Kanäle (Schlüssel-Anhänger Format)	23A	27A
MCT-201 AT	Funk-Notrufsender (Halskette)	3V CR2032	23A
MCT-211	Funk-Notrufsender (Uhrform)	3V CR2025	
MCT-102	Funk-Handsender 2 Kanäle	3V CR2 (ab 12/04)	3,6V 1/2AA
MCT-104	Funk-Handsender 4 Kanäle	3V CR2 (ab 12/04)	3,6V 1/2AA
MCT-124	Funk-Handsender 2 Kanäle und Überfalltasten	3V CR2 (ab 12/04)	3,6V 1/2AA
MDT-122	Man-Down Sender ("toter Mann) - Alarm ab 60° Neigung bzw. Überfallalarm	3V CR2 (ab 12/04)	3,6V 1/2AA
MCT-231 - MCT 231WP	Funk-Notrufsender (Halskette)	3V CR2032	
MCT 241	Funkhandsender 1 Kanal !!! Batterie nicht zum selber wechseln	3V CR2	3,6V 1/2AA
<b>REPEATER &amp; ERWEITERUNGEN</b>			
MCX-600	Signalwiederholer	9V Block - Akku NC oder MIMH für Notstromversorgung bei Netzausfall	